

■BS-IFアップコンバータの接続方法【チューナ、レコーダを接続する場合】

4 Kレコーダ、または4 Kチューナを接続する場合



2 Kレコーダを接続する場合

